Safir の使用方法

例題として下記画像を処理します。



Safir をインストール後、MetaMorph の Admin→Drop-in から Run user program の Drop-in を必ず有効にしてください。



runuser を有効にしていなくても、デスクトップのショートカ ットにある Safir のショートカットアイコンからアプリケーシ ョンは起動、動作はしますが、肝心のデノイズ処理が全く実行 されません(処理後の画像も元画像と不変)

MetaMorph を起動後に Safir を起動させます

画像処理対象のデータに応じて使い分けますが、一度起動すれば、対象 Stack ファイルの 性質が変わった場合、Stack Selecter を変更するだけで OK です



Detail Size: 7 もしくは 9 Quality: 処理速度と確認 できれば High Noise Type: Gaussian になります。

次に Advanced のタブをクリックします

🐼 Safir 1.0.3	
	Safir のタブの設定と連動しています
Safir Advanced About	
Parameters	処理後の輝度の底上げ(乗算)を行いま
	す。輝度定量を求める場合は注意してく
Quality High -	ださい
Noise Type Gaussia 🔻	
Multiply Coefficient Mixing Coefficient	Denoise 処理の有効具合を左右します
1 🚖	0.00 (Denoise 強) < 0.50 (Denoise 弱)
Denoised Image Suffix	となります。
	最初はまず、0.00から実行してみてくだ
Image not valid anymore	さい。



元画像



Mixing Coefficient 0.00



