Canon iPF8300S/Fiery eXpressの使用方法

(Fiery eXpress=ソフトウェアRIP) *ファイルはPDF形式で持ち込んでください

印刷用紙のセット

Canon iPF8300S(大判プリンタ)に印刷したい用紙(普通紙、半光沢紙、不織布)をセットしてください。 *用紙交換方法は別紙「用紙交換マニュアル」を参照ください。

印刷用ソフトウェア(Fiery eXpress)へのデータ送信

PC上のFiery eXpressが立ち上がっているか確認してください。
*立ち上がっていなければデスクトップ上のアイコンをWクリックしてください。

2. USBメモリ (ストレージ) 等からPDFファイルをデスクトップにコピーしてください。 *PDFファイル以外印刷不可。PDFファイルへの変更不可。

3. デスクトップ上にコピーしたPDFファイルを開き、最終確認をしてください。 確認後、「ファイルメニュー」から「印刷」をクリックしてください。



これ以降の操作はFiery eXpressで行います。



Fiery eXpress上でのデータ確認

Fiery eXpressがデータを受信すると右の画面 が表示されます。 「ジョブステータス」が「ロード済み」になった ことを確認してください。

* データがインポートされるまでしばらく 時間がかかります。

) ⊐L-92+=>(6) 7792+=>(6 , +400 , -100 , P) 表示(y) へいブ(H) , 200 , 450 , ののの	1600	211 - 0321 - <u>4661</u>	00 , <u>1969</u> 0 ,	1993	<u>()</u> 1646	며 1991	0 10-	ि	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	un	. <u>Ind</u>			. 1090	00 1846	Ett ⊮(79)⊦	100 100-	ि द्यम	**17
	m					1840	L-1701	22 -	ENRI	1417
	m									1000
						デバイス 掲続	自動リメディアも	the lease	ディアサイズ	オプショント
	57					印刷以子(ア)	1077-64	the Letter De	the street.	
	- L	1				インウの種類に				
	10	1				Canon Pigme	nt			-
						37178:				_
						Canon Premi	um Plane Pape	r		
						CMVK. 300 x	300. Normal		_	
						WN				_
								R08 X7	(7.30774)	0.0 Bichi
N U C T	-	101	2 1	dia dia						
1 220	パーク・サイズ	カラース	ファイル形式 サイズ	572. A R-	ジ 日付と時刻					
41100/PDF	209.90 x 296.69 m	nm ROB	PostScript 212.43 A	20 1	04/11/12					
						La desta de la comptetio	=			
					,	ビオフションの死	F			
	1 tz 2 + 2 1100/PCF	■ 15	● 15 / - +	■15×20+ 「2530カレー」(メージ・サイズ)かうース 「ファイル形式」サイズ 1100PDF 20990×29669mm R08 PostScript 21243 株	15.01 アイトリーズ 1001 アイン・1001 アイン・1001 アイン・1001 アイン・1001 アイン・1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	■ 10.1 >	(2.475-200年) ■ 101 ○ 「この日本」 「日本の中中」 (101 ○ 「この日本」 「日本の中」 (101 ○ 「この日本」) 「日本の中」 (101 ○ 「この日本」) 「日本の中」 (101 ○ 「この日本」) 「日本の中」 (101 ○ 「」) 「日本の中」 (101 ○ 「」) 「日本	CMM-2001200.Normel V.V CR 22 CM 2301200.Normel V.V V	(①APK, 200 x 200, Normal (*、* (*************************	(20/YK-200 x 200 Normal) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

印刷用紙の設定

- 1. メニューバーから「アクション」をクリックし、 「環境設定」を選択します。
- 1
 ERI express

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 <
- 2. プリンタアイコンをクリックし、「デバイス」タブで各用紙の デバイスタイプを選択します。

普通紙・半光沢紙

→ 【 Canon imagePROGRAF iPF8300S/8310S CT 】

不織布

→ 【 Canon imagePROGRAF iPF8300S RGB 】

各用紙のタイプを選択し、「OK」をクリックしてください。

画面右にある印刷アイコンをクリックし
「印刷メディアセット」タブをクリックしてください。
「印刷メディア名」を用紙に併せて選択してください。

- 普通紙 →【Canon premium Plane Paper】
- 半光沢紙 → 【 Canon Glossy Photo Paper HG170 】
- 不織布 → 【Flame-Resistant Cloth HG(Normal)】







2/3

ページレイアウトの設定

画面右にあるレイアウトアイコンをクリックし 「ページレイアウト」タブをクリックしてください。 「拡大縮小」から適切なものを選択してください。

- *「拡大縮小なし」→データの大きさのまま印刷されます。
- *「メディアの横幅に合わせる」→横幅914mmで印刷されます。
- *「パーセンテージで拡大/縮小する」→希望の縮尺倍率を 入力してください。
- *「数値で拡大/縮小」→希望の長さをmm単位で入力してください。

必要に応じて「回転」「位置揃え」から希望のものを 選択してください。

「メディアの横幅に合わせる」以外を選択した場合、 印刷物に余白が生じる場合があります。 必要に応じてプリンターの上に置いてあるハサミとものさしを 用いて裁断してください。

EFI eXpress				
イボ(F) 編集(E) コレクション(C) 7 +80 , +60 , +80 , -80	- P + P + P20 + P00 + P	. jugo , jugo , jugo , j		
o ∴sq ∎ts∩+			(1-1-0)テージアは大小和 が後では大小和小する 回知 ション 「 上 たっこの知 クロテナ 0 000 全 0 000 全 0 000 全 1 0 000 ਵ 1 0	•\$\$ 0.00 € mm 0.00 € mm 5.00 € mm
(RA) 04041100/PDF	_ 20990 x 206.09 mm RGB PostS	orbet 21240 4 20 1 6	∡オ⊅∞∞⊛≅∓	
				•
<u>X</u> 7	1/0/順幅に百4)せる			
メラ 拡ブデメランパー 数(1700頃間に日かせる 「縮小なし イアのサイズに合わせる イアの横幅に合わせる イアの尚さに合わせる ・センテージで拡大/縦 直で拡大/縮小する	5 引いする		
X5 拡ブデ メテ メテ メテ メテ メテ メテ ノ 、 人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	1700頃間に日かせる 、縮小なし イアのサイズに合わせる イアの横幅に合わせる イアの尚さに合わせる センテージで拡大/縦 直で拡大/縮小する こ	う 引いする		

印刷

画面下部の「ジョブステータス」から「ロード済み」を 右クリックし「変更を保存」を選択。 その後、再度右クリックをして「印刷」を 選択すると印刷が開始されます。

印刷完了後、KUMaCoタブレットPCで 用紙の種類や印刷物の長さを登録してください。

長さは10cm単位、四捨五入で記入してください。 *レイアウトの「数値で拡大/縮小」を選択すると 長さが確認できます。

	10000	
		印刷メディアプロファイル ・1200種類:
	FXL	Canon Pigment
		Canon Premium Plane Paper
		印刷版篇: CMVK, 300 x 300, Normal
		¥¥
- ∰ 4 @ +	R < 101 → X	
ステーダス 名利	גדע ערמכנע גרע ארג ארגע ארגע ארגע ארגע ארגע ארגע	<u> ソネーキ ペーン 日172時</u> 期
済み 04041100 PDF	, 209.90 x 296.69 mm RGB PostScript 212.43	20 1 04/11/12

印刷物はプリンター前の机上で乾かして ください。乾かす時間の目安は机上の 表をご覧ください。



ファイルの削除

画面下部の「ジョブステータス」を右クリックし、「ジョブの削除」を選択してください。 デスクトップ上のご自身のファイルを削除してください。 ごみ箱の中も空にしてください。

終了

Fiery eXpress は閉じないでください。 PC、プリンターの電源はONのままにしておいてください。 印刷物が乾いたら終了です。

トラブルシューティング

プリンター側の液晶モニターに「ハードウェアのエラー」と表示された

ファイル名に以下の文字などが入っていないか確認してください。

・末尾や先頭に「.」ドット(ピリオド)

・「-」ハイフン

・「 」半角スペース → 「_」アンダーバーなどに置き換える

Fiery eXpressへのデータ送信がエラーになる

PDFファイル名をシンプルな英数字(日付のみ、など)に変えて再度やり直してください。